Guia de Instalação
Modem ADSL
Intel ® PRO/DSL 2200

Confiável , Acesso à Internet de Alta Velocidade



Intel® © 2001, Intel Corporation. Todos os direitos reservados. 0401/OC/DW/PT/

Guia de Instalação do Modem ADSL Intel® PRO/DSL 2200

Antes de Começar

A Tenha certeza que seu computador atende aos requisitos mínimos de Instalação:

- 20 Mb de espaço livre no seu Disco Rígido (HD - Hard Disk)]
- Mínimo de 16 Mb de memória RAM (recomendado 32 Mb de RAM)
- Sistema Operacional Windows 98, 2000 ou ME
- Processador Intel® Pentium® 166 Mhz ou superior (ou um processador compatível)
- Unidade de CD-ROM

B Abra o seu computador e verifique se você possui um slot PCI disponível no seu PC:



C Abra a embalagem do modem e/ou Kit de Instalação do Modem. Confira se todos os componentes estão presentes



Modem Intel® Pro/DSL 2200

1 x CD de Instalação do Modem



1 x Microfiltro

1 x Cabo Telefone



1 Roseta + RJ-11

Instalando o Hardware do Modem

1 Abra seu Computador

Tire o seu computador da tomada e abra a tampa. Localize um slot PCI que não steja sendo usado. Refira-se ao manual de proprietário do seu computador para maior juda.



2 Insira o Modem

Insira o seu Modem Intel® PRO/DSL 2200 no slot PCI que está vazio. Aplique ma força moderada para empurrar o modem dentro do slot PCI, até que ele fique firme. :oloque novamente a tampa do seu computador e ligue-o na tomada.



3 Conecte o Modem à Linha Telefônica

Conecte uma ponta do Cabo de Telefone ao Plug do Telefone na parede

Coloque a outra terminação do Cabo de Telefone no conector do modem identificado com *WALL*



Coloque um Microfiltro em cada telefone de sua casa que irá compartilhar a linha telefônica com o seu modem. **Não coloque** filtros na linha que conecta um telefone ao seu modem. Observe a instalação dos acessórios de adaptação conforme ilustrado no **item 4**.



Microfiltro

Coloque um microfiltro em linha, entre o seu telefone e o plug de conexão do telefone na parede.

PC + Modem ADSL PCI + Micro-Filtros + Adaptadores

Conecte uma ponta do Cabo de Telefone ao Plug do Telefone na parede

Coloque a outra terminação do Cabo de Telefone no conector do modem identificado com *WALL*





Micro-Filtro

4 Acessórios para Instalar Micro-filtros

DESCRIÇÃO	DETALHE	qtd
Filtros de Linha (micro-filtro)	Nos pontos telefônicos	1
Cabo de 4 vias	Para instalar o Modem ADSL	1
Adaptador RJ11+Roseta fêmea	Para telefones com plug padrão	0
Adaptador Roseta macho + RJ11	Para adaptar plug padrão	0
Adaptador Roseta macho + 2xRJ11	Para adaptar plug padrão	1

rocedimento de Instalação com micro-filtro.

Aparelho Telefônico

- Instalar micro-filtros (Filtro Passa Baixa) para a linha nos pontos onde existir aparelho telefônico (se necessário conectar o adaptador ROSETA–MACHO + RJ11 no conector tipo ROSETA do aparelho telefônico,

1. **Passo 1** Linha Telefônica



2. **Passo 2** Plugar o Adaptador 2 x RJ-11 + Roseta Macho



3. **Passo 3** Plugar o micro-filtro



4. **Passo 4** Plugar o Telefone



1 Insira o CD

Ligue o seu computador e insira o CD-ROM do Modem Intel Pro/DSL 2200 na ua unidade de CD.



2 Windows "Wizard"

Siga os passos para instalar os programas necessários para o funcionamento do Modem.

1. Aparecerá a tela informando que o *Wizard* irá procurar por um novo driver.

Assistente para adicionar novo hardware
Este assistente procura novos drivers para:
PCI ATM Controller
Um driver de dispositivo é um software que faz com que um dispositivo de hardware funcione.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Clique "Avançar". Aparecerá a tela abaixo. Selecione a opção "Procure o melho driver para este dispositivo (Recomendado)". Clique em "Avançar".

Assistente para adicionar novo hardware
O que você deseja que o Windows faça?
Procurar o melhor driver para seu dispositivo. (recomendável).
Exiba uma lista de todos os drivers em um determinado local para que você possa selecionar o driver desejado.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Na tela seguinte, selecione "Unidade de CD-ROM", como abaixo, e clique em "Avançar".


Assistente para adicionar novo hardware
O Windows irá procurar drivers novos no banco de dados de drivers em seu disco rígido, e em qualquer um dos seguintes lugares selecionados. Clique em 'Avançar' para iniciar a busca.
Unidades de disquete
Unidade de CD-ROM
Microsoft Windows Update
Especificar um local:
A:\
Procurar...
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Aguarde enquanto o *driver* é instalado no seu computador.

Se o driver foi encontrado no CD-ROM, aparecerá uma janela como a abaixo (o Local do Driver será diferente do apresentado nesta tela). Clique em "Avançar".

Assistente para adicionar novo hardware
Pesquisa do arquivo de driver do Windows para o dispositivo:
Intel(R) PRO/DSL Modem Installer
O Windows está pronto para instalar o melhor driver para este dispositivo. Clique em 'Voltar' para selecionar outro driver ou clique em 'Avançar' para continuar.
Local do driver:
F:\BAO_LAR\DOWNLOAD\3200_0~3\NET3
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Clique em “Avançar”.

OBS: Após este passo, o Sistema Operacional poderá informar que é necessário reinicializar o sistema. Clique em “Sim” para reinicializar o sistema. Este processo pode acontecer mais de uma vez em alguns sistemas.

3 Intel® Setup

Vamos instalar o Programa de Gerenciamento do Modem. Após o reinicio do sistema, aparecerá um a tela como a abaixo. Clique em “Concluir”.

Assistente para adicionar novo hardware
Intel(R) PRO/DSL Modem Installer
O Windows terminou de instalar o software que seu novo dispositivo de hardware precisa.
< Voltar
Concluir
Cancelar

Caso a versão do seu Sistema Operacional seja em portugues, poderão aparecer janelas como a abaixo. Em todas elas, clique “SIM” para manter os arquivos originais do seu sistema.


Conflito entre versões
Existe um arquivo em seu sistema que se encontra em idioma ou página de código diferente do arquivo que acompanha o Windows 98. É aconselhável manter o arquivo existente.
Nome do arquivo: arp.exe
Descrição: Comando Arp TCP/IP
Idioma: Português (Brasil)
Página de código: 1200
Deseja manter este arquivo?
Sim
Sim para todos
Não

Após todas as telas de “Conflito entre versões”, aparecerá uma janela como a abaixo:


Setup
In order for your ADSLturbo DSL(SM) Services connection to work properly, Setup must restart your system. Would you like to restart your system now?
Sim
Não

Clique em “Sim” para reinicializar o computador.

(OBS: Caso o seu computador não possua uma versão corrente da Rede Dial-Up (Dial-Up Networking) doWindows, o programa de Instalação irá instalá-lo ou ativá-lo para você. Você precisará reiniciar o seu computador duas vezes durante este processo. A Instalação dos Programas continuará após a instalação da Rede Dial-Up.)

4 Diagnóstico

Pronto !!! Ao aparecer a tela abaixo, a instalação do seu modem terminou.

Nós recomendamos que você realize um Diagnóstico para verificar que o seu Modem Intel® Pro/DSL 2200 e o seu serviço ADSL Turbo da Brasil Telecom estejam funcionando propriamente.

O primeiro teste é o do modem. Clique no botão “DSL Modem Test” e aguarde.


DSL Diagnostic Tests - DSL Modem
Click the DSL Modem Test button to verify that your DSL Modem is functioning properly.
DSL Modem Test
Status:
Summary:
< Back
Next >
Cancel
Help

:lique em “DSL Modem Test”.

Se aparecer a mensagem “Modem is working Properly”, o modem estará ıncionando perfeitamente. Clique em “Avançar”. Caso contrário, veja a seção Acionando o Suporte Telefônico”.

A seguir, aparecerá a janela abaixo. Clique em “DSLTurbo DSL Services Test” e guarde.


DSL Diagnostic Tests - DSL Service
Click the Test DSL Service button to verify that your DSL service is functioning properly. This test may take a few minutes to complete.
Test DSL Service
Status:
Summary:
< Back
Next >
Cancel
Help

Se aparecer a mensagem “ADSLTurbo Service is working Properly”, o serviço estará funcionando perfeitamente. Clique em “Avançar”. Caso contrário, veja a seção “Acionando o Suporte Telefônico”.

Se tudo ocorreu sem problemas, você terá uma tela como a apresentada a seguir. Clique em “Concluir”.



5 Parabéns !!!!!

Parabéns, você está pronto para ter o melhor da Internet.

Acionando o Suporte Telefônico

Caso tenha ocorrido algum problema durante a sua instalação, por favor, acione o serviço de *Call Center* da Brasil Telecom para resolver os problemas encontrados. O número de telefone se encontra abaixo:

Telefone do Suporte Telefônico:
0800-411100

Intel®